


BORMANN®

PRO



BCG1600

028543

EN User Manual

EL Οδηγίες Χρήσης

WWW.BORMANNTOOLS.COM





Safety instructions

WARNING! Read all instructions, failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and /or serious injury. The term “power tool” in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

PLEASE STORE THE INSTRUCTION MANUAL IN A SAFE PLACE

Work Area Safety

- a) Please keep work area clean and well lit. Dark or cluttered areas could invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids or fumes, gases or dust. Power tools could create sparks which may ignite the gases or fumes.
- c) Please keep children and bystanders in a safe distance while operating the power tool.

Electrical Safety

- a) Please make sure that power tool plugs match the outlet. Do not ever modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Using unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock and other injuries.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded materials or objects, such as radiators, pipes, ranges and refrigerators. There is a tremendous risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or any other wet conditions. Water entering a power tool could increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the power cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the electric tool. Keep cord in a safe distance from heat, oil, sharp edges and any moving parts. Damaged or entangled cords will increase the risk of electric shock.
- e) When operating an electric power tool outdoors, use an extension cable which has the appropriate specifications for outdoor use. Use of an extension cable suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location cannot be avoided, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are feeling tired or under the influence of alcohol, drugs, or medication. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.
- b) Please use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, or hearing protection, non-skid safety shoes or protective helmets, used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the power switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the power tool. Carrying power tools with your finger on the power switch or energising power tools that have the switch in the on position invites accidents.
- d) Remove any adjusting keys or wrenches before turning the power tool on. A tool left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep balance and proper footing at all times. This helps to have a better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from any moving parts. Loose clothes, jewellery and/or long hair can be caught in moving parts.

Power Tool Use And Care

- a) Please do not force the power tool. Use the correct power tool for the each application. The correct power tool will always do the job better and safer when used at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn activate or deactivate it. Any power tool that cannot be controlled with the switch is extremely dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the main plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before changing accessories, making any adjustments, or storing power tools. Such preventive safety measures will reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to use and operate the power tool.

Power tools are extremely dangerous in the hands of untrained users.

- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, leakage and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, please have the power tool repaired before use. Many accidents and injuries are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep all the cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are more precise and easier to control.
- g) Always use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with the instructions of this instruction manual, taking into account the working conditions and the work to be performed.

Use of the power tool for applications different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Technical Data	
Voltage/Frequency	230V~50Hz
Input Power	1900W
No Load Speed	0-3000/min
Diameter of Wheel	180mm
Outside Diam. of Dust Collection	42mm
Weight	6.6Kg

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.


* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.



Additional Safety Warnings


- 1) Please keep the workplace clean and bright.
- 2) Please keep the grinder away from the high temperature source, and flammable, explosive, corrosive liquids and gases.
- 3) Please protect the grinder from damage by external force or sharp objects, and pay attention to prevent falling damage.
- 4) Please don't touch the cup wheel by hand during working, and prevent the wire from getting into the cup wheel.
- 5) Please don't keep the grinder exposed to rain and humidity for a long time.
- 6) When using the grinder, please wear dust masks and goggles.
- 7) This grinder is only used for concrete floor surface. Please don't apply to using on other materials.
- 8) Please keep the cup wheel sharp and clean and replace them in time.
- 9) Please keep the cup wheel clean and working freely, and keep the track clean and sliding freely.
- 10) Please put idle grinder outside the reach of children, and don't let someone unfamiliar with the grinder or who doesn't know the instructions operate the grinder.
- 11) Please send your grinder to professional maintenance personnel, and must use the same spare parts for replacement.
- 12) Please keep the handles clean, dry and oil-free.

Description of main parts



1. Motor power button
2. Speed control knob
3. Front anti-dust cover board
4. Anti-dust cover
5. Anti-dust brush
6. Diamond cup Wheel


Operating Instructions




Step 1: As shown I, connect an external suction pipe to the internal dust outlet, make sure they are completely connected.

II


Hold the handle by both hands, press slightly




A



Press motor power button





Press self-locking button



Twirl speed control knob


Step 2: As shown II, Hold the handles by both hands and put your concrete grinder on working face with a slight downward pressure through handles. Then press the motor power button and self-locking button to start the machine (do not loose your hands). The machine gets ready for polishing work as soon as it becomes stable. For different work demands, adjust the rotate speed by twirling the speed control knob using the left hand finger. The machine must be horizontal in working process.



Edge & Corner operating sketch


Step 3: As shown III, Take the front anti-dust cover board apart from the anti-dust cover towards the direction showing by an arrow, in order to expose the diamond cup wheel for corner grinding demand. And then repeat Step 2, it gets ready to work as soon as it becomes stable.

IV



Let the machine stay where it is for 30 seconds, and then press motor power button

Step 4: As shown IV, Once you need stop working, please loose your hands and let the machine stay where it is for 30 seconds. Then Press the motor power button after the dust inside of the anti-dust cover has been well collected and cleaned.



Step 5: As shown V, for replacing the cup wheel, you should first take the old cup wheel down by following steps, (1) Put both ends of the Y type wrench into holes around the edge of the diamond pad. (2) Fasten the Hexagonal wrench to the lock screw. (3) Rotate these both wrenches towards opposite directions. (4) Take the lock screw off. And then installing a new cup wheel by repeating above steps, you will achieve it easily.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο). Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο για κάθε μελλοντική χρήση.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και επαρκώς φωτισμένο. Η ακαταστασία και η ανεπαρκώς φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα και τραυματισμό.
- Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αναθυμιάσεις, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα σε ασφαλή απόσταση. Η απόσταση της προσοχής μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου του εργαλείου/μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να είναι συμβατό με την πρίζα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα ανέπαφα φις και οι σωστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως είναι οι σωλήνες, τα θερμοαντιστατικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας γειώνεται αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τα μηχανήματα και τα εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να μετακινήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περτυλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίων προέκτασης κατάλληλων για εξωτερικούς χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλοντα με υγρασία είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη προστασίας διαρροής (διακόπτη RCD). Η χρήση ενός διακόπτη προστασίας διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε πάντοτε προσεκτικοί, να δίνετε προσοχή στην εργασία που εκτελείτε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με σύνεση. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου από τον χειριστή όταν υπάρχουν ενδείξεις κόπωσης, ή όταν βρίσκεται υπό την επιρροή ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικών ουσιών. Ένα στιγμιαίο λάθος κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας όπως είναι μια μάσκα προστασίας από την σκόνη, τα αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, το κράνος προστασίας και τα ακουστικά προστασίας ή οι ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Προστατευθείτε από την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει απενεργοποιηθεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία του όπως επίσης και πριν το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ακουμπώντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ON/OFF ή όταν συνδέσετε το εργαλείο με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμού.
- Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν εργαλεία ρύθμισης πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ρύθμισης που βρίσκεται συνδεδεμένο σ' ένα κινούμενο τμήμα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην υπερεκτιμάτε τις ικανότητές σας. Επιλέξτε μια σωστή στάση του σώματος και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας έτσι ώστε να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες περιστάσεις.
- Ντυθείτε με τα κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας σε ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα. Τα χαλαρά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα του εργαλείου.
- Όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ενός συστήματος συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι τα όλα τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις εφαρμόζουν σωστά. Η χρήση ενός συστήματος αναρρόφησης - συλλογής της σκόνης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Ορθότητα χειρισμού και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το ανάλογο ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για την εκτέλεση της εκάστοτε εργασίας. Με το εργαλείο αυτό θα μπορείτε να εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα εντός του επιπέδου ικανότητων και απόδοσής του.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα εργαλείο που έχει διακόπτη ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορείτε πλέον να ενεργοποιήσετε ή/και να απενεργοποιήσετε είναι επικίνδυνο και πρέπει να παραδοθεί προς επισκευή.
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα και/ή αποσυνδέστε την μπαταρία πριν εκτελέσετε στο εργαλείο οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αντικαταστήσετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα μέτρα πρόληψης μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Αποθηκεύστε τα ηλεκτρικά εργαλεία όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μη προσβάσιμο σημείο από τα παιδιά. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με την χρήση του ή δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες του εγχειριδίου του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν εμπειρία χρήσης στα συγκεκριμένα εργαλεία και στις λειτουργίες τους.
- Χειριστείτε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα τμήματα λειτουργούν σωστά, αν υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα, ή αν έχουν σπάσει σε κάποιο σημείο ή φθαρεί εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Παραδώστε το εργαλείο για επισκευή πριν το επαναχρησιμοποιήσετε. Η λανθασμένη ή μερική συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και σε καλή κατάσταση. Τα επαρκώς συντηρημένα κοπτικά εργαλεία είναι πιο δύσκολο να μπλοκαρισθούν και έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Χρησιμοποιείτε όλα τα τμήματα του εξοπλισμού και το ίδιο το εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τους εξωτερικούς παράγοντες και τις συνθήκες της εκάστοτε εργασίας. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες άλλες από τις προβλεπόμενες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Service

α) Παραδώστε το ηλεκτρικό εργαλείο για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service επιλέγοντας γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.

Επιμέρους οδηγίες ασφαλείας


- 1) Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό.
- 2) Κρατήστε το εργαλείο μακριά από πηγές υψηλής θερμότητας και εύφλεκτα, διαβρωτικά υγρά και αέρια.
- 3) Προστατέψτε το εργαλείο από την καταπόνηση από εξωτερικές δυνάμεις ή αιχμηρά αντικείμενα και προσέξτε για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης.
- 4) Μην αγγίζετε την κεφαλή λείανσης κατά τη διάρκεια της εργασίας και μην αφήνεται το καλώδιο να βρίσκεται κοντά στον δίσκο λείανσης.
- 5) Μην αφήνετε το εργαλείο εκτεθειμένο στη βροχή και την υγρασία.
- 6) Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, φορέστε μάσκες προστασίας από την σκόνη και γυαλιά προστασίας.
- 7) Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται μόνο για την λείανση δαπέδων από μπετόν. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε άλλα υλικά.
- 8) Διατηρήστε τον δίσκο λείανσης αιχμηρό και καθαρό και αντικαταστήστε τον εγκαίρως σε περίπτωση που έχει φθαρεί εκτεταμένα.
- 9) Διατηρήστε τον δίσκο λείανσης καθαρό και βεβαιωθείτε πως η περιοχή εργασίας είναι καθαρή από εμπόδια και άλλα αντικείμενα.
- 10) Για λόγους ασφαλείας κρατήστε το εργαλείο σε απόσταση ασφαλείας από τα παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα τα οποία δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο.
- 11) Παραδώστε το εργαλείο σας σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service προς έλεγχο και επισκευή επιλέγοντας πάντοτε τα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.
- 12) Διατηρήστε τις λαβές καθαρές και στεγνές από λάδια και άλλα υπολείμματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Τάση/Συχνότητα	230V~50Hz
Ισχύς εισόδου	1900W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-3000/min
Διάμετρος δίσκου	180mm
Εξωτ. διάμετρος στομίου εξαγωγής σκόνης	42mm
Βάρος	6.6Kg

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφαλείας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, μη παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.


* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Περιγραφή βασικών τμημάτων

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Επιλογέας ρύθμισης ταχύτητας
3. Εμπρόσθιο κάλυμμα προστασίας από την σκόνη
4. Στόμιο εξαγωγής σκόνης
5. Περιμετρική βούρτσα
6. Διαμαντοκορώνα λείανσης



Οδηγίες λειτουργίας




Βήμα 1: Συνδέστε τον σωλήνα της εξωτερικής συσκευής αναρρόφησης της σκόνης στο στόμιο εξαγωγής της σκόνης του εργαλείου σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

II


Κρατήστε σταθερά το εργαλείο με τα δυο σας χέρια.



Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF





Πιέστε τον διακόπτη κλειδώματος



Ρυθμίστε τον επιλογέα ταχύτητας περιστροφής


Βήμα 2: Κρατήστε τις λαβές και με τα δύο χέρια και ακουμπήστε τον λειαντήρα ασκώντας ελαφρά πίεση προς τα κάτω μέσω των λαβών. Στη συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη ON/OFF και το κουμπι αυτόματου κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο (κρατήστε το εργαλείο με προσοχή). Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η λειτουργία του εργαλείου και ξεκινήστε την εργασία λείανσης. Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας, περιστρέφοντας το επιλογέα ταχύτητας περιστροφής με το αριστερό σας δάχτυλο. Ο λειαντήρας πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση κατά την διάρκεια της εργασίας.



**Χρήση του λειαντήρα σε γωνίες και άλλα
δυσπρόσιτα σημεία**


Βήμα 3: Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την λείανση σε δυσπρόσιτα σημεία, αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα προστασίας από την σκόνη έτσι ώστε ο δίσκος λείανσης να βρίσκεται όσο το δυνατόν σε μικρότερη απόσταση από τον τοίχο. Έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες του βήματος 2.

IV



Περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο και, στη συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη ON/OFF για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο

Βημά 4: Περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο έτσι ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη και, στη συνέχεια, πιέστε τον διακόπτη ON/OFF για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο.



Βήμα 5: Για να αντικαταστήσετε τον δίσκο λείανσης, αρχικά, αφαιρέστε τον δίσκο λείανσης σύμφωνα με την εικόνα. 1. Τοποθετήστε τα δυο άκρα του κλειδιού τύπου Y στις οπές που βρίσκονται περιμετρικά του δίσκου into holes around the edge of the diamond pad. 2. Τοποθετήστε στην κεφαλή της βίδας το πολυγωνικό κλειδί. 3. Περιστρέψτε τα δυο κλειδιά προς αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους. 4. Αφαιρέστε την βίδα ασφάλισης και τοποθετήστε τον καινούργιο δίσκο λείανσης.



DISPOSE OF
PACKAGING
RESPONSIBLY



DO NOT DISPOSE
OF ELECTRICAL GOODS
IN HOUSEHOLD WASTE